



## Aufmaanleitung Jalousie zur Montage auf den Fensterrahmen (Klemmtrger)

Mit diesem Blatt knnen Sie sich an Ihr Fenster begeben, und an Ort und Stelle die fr Ihre Bestellung notwendigen Daten ermitteln.

**Der Abstand Ihres Fenstergriffes vom Rahmen sollte mindestens 3,0 cm betragen, damit die 25 mm Lamellen ungehindert wenden knnen!**



**Der seitliche berstand muss so bemessen sein, dass ca. 1 cm Abstand zum Fenstergriff eingehalten wird!**

Bestimmen Sie an ihrem Fenster das Ma des beweglichen Rahmens und den seitlichen Platz, der Ihrer Jalousie zwischen Fenstergriff und Scharnieren zur Verfgung steht.


Messen Sie an 3 unterschiedlichen Positionen und nehmen Sie das engste Ma.

Messen Sie die **Breite**, also das Gesamtma des beweglichen Fensterrahmens in cm und tragen Sie dieses Ma in das dafr vorgesehene Feld ein. Legen Sie das Ma von der Auenkante des Rahmens bis zur Innenkante des Griffes (Griffma) fest.

Messen Sie die **Hhe**, also das Gesamtma des beweglichen Fensterrahmens in cm und tragen Sie dieses Ma unten in das dafr vorgesehene Feld ein.



Achten Sie auf die Lage und die Breite der Gummidichtung oder des Silikon-Streifens am bergang zwischen Glasleiste und Glasscheibe. Die Glasleiste sollte nicht zu schrg sein und nicht schmalere als 20 mm sein.



<b>Jalousiemodell</b>		Lamellenmaterial und Lamellenbreite	mm	<b>Schritt 1</b>
<b>Montageart</b>		<b>auf den Fensterrahmen (Klemmtrgermontage)</b>		<b>Schritt 2</b>
<b>Rahmenbreite</b>	cm	abzglich 2 x Griffma abzglich 2,0 cm = <b>Bestellma</b>	cm	<b>Schritt 3</b>
<b>Rahmenhhe</b>	cm	= <b>Bestellma</b>	cm	
<b>Farbauswahl</b>		eindeutiger Farbcode		<b>Schritt 4</b>
<b>Art und Lnge der Bedienung</b>		Schnurzug mit Stabwendung (Plexi transparent))	cm	<b>Schritt 5</b>
		Schnurzug mit Stabwendung (Metall, wei)	cm	
<b>Bedienseite</b>		rechts / links		
<b>Seitenfhrung / Pendelsicherung</b>		erforderlich	✓	<b>Schritt 6</b>
<b>zustzliches Zubehr</b>				<b>Schritt 7</b>
Zusammenfassung der Auswahl fr das konfigurierte Produkt				<b>Schritt 8</b>

Diese Blatt ist als Messhilfe fr Sie gedacht. Sie knnen die hier zusammengestellten Daten direkt in unser Bestellmenu unter GOOD-shadow.de eingeben und als Erinnerung und zur Kontrolle aufbewahren.

Wenn Sie Hilfe bentigen, steht Ihnen unsere technische Hotline Montag bis Freitag von 10<sup>00</sup> bis 18<sup>00</sup> unter der Nummer 030-810988-62 zur Verfgung oder Sie nutzen unseren kostenfreien Rckrufservice unter [www.good-shadow.de/callback](http://www.good-shadow.de/callback) oder direkt an [callback@good-shadow.de](mailto:callback@good-shadow.de). Oder Sie stellen Ihre Frage einfach direkt an [support@good-shadow.de](mailto:support@good-shadow.de).